

DITEC lakossági és ipari szekcionált kapuk karbantartási utasítása

A karbantartás 6 havonta végzendő!

Rendszeres ellenőrzéseket képzett szakember végezze a termék a dokumentációja alapján.



A mechanikai részek karbantartását és kenését leeresztett panelokkal, és automatizált garázsajtónál a hálózatról leválasztva kell végrehajtani.

Ellenőrizze a mechanikai biztonsági egységeket.

- Rugó törés gátló működését
- Zuhanás gátló működését

- Ellenőrizze az emelő kábeleket tartóssági és minőségi szempontból. Ha a kábel ki van rojtosodva cserélni kell.
- Ellenőrizze a kábeleket, hogy szabadon fussanak a vasalatban.
- Időszakosan kenje meg a zsanérokat, csapágyakat, kerék megvezetőket és a torziós rugókat.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen akadály, ami módosítaná a kerekek csúszását a megvezetőikben.
- Ellenőrizze, hogy a felső tartószerkezet tökéletesen legyen rögzítve a mennyezethez, és hogy ne legyenek hibák, kihajlások, vagy vetemedések.
- Ellenőrizze, hogy ne legyenek kilazult csavarok és csavar anyák.
- Ne módosítson semmit az emelő és/vagy csúszó rendszeren.
- Ha van, ellenőrizze a panelt toló rugók beállítását és felszerelésének stabilitását.
- Ellenőrizze a tengelyt és a tengelytartó csapágyakat
- Ellenőrizze, hogy a tengely akadálytalanul el tudjon fordulni és ne feszítse a csapágyakat..
- Ellenőrizze a kábel dobok helyzetét és működését.
- Ellenőrizze a panelmegvezető zsanérok és a közbenső zsanérok helyzetét stabilitását.
- Ellenőrizze a görgősor beállítását, ha szükséges a finomállítást végezze el.
- Ellenőrizze le a kapu rugó kiegyensúlyozását, ha szükséges korrigálja a rugóerőt.



Adja rá a 230 V AC hálózatot és az akkumulátorokat (ha vannak ilyenek):

- Ellenőrizze az erő be szabályozásokat.
- Ellenőrizze az összes parancs és biztonsági funkció megfelelő működését (fotocellák)

Ha a 67X R elektronikus vezérlőt szerelte fel, és azok el vannak látva szünetmentesítő egységgel akkor ellenőrizze az akkumulátorok működését a hálózat leválasztásával és több egymás utáni művelet végrehajtásával. Mérje meg az akkumulátorok feszültségét terhelés alatt.

Ha az akkumulátor feszültség folyamatosan 17 V alatt van, akkor az akkumulátorokat cserélni kell.

Ha a tesztelés befejeződött, akkor adja rá vissza a tápfeszültséget (230V~). És csináljon 2- 3 nyitás - zárás műveletet.

- Ellenőrizze a vezérlő egységen
- Ha van végállás kapcsoló a végállás kapcsoló LED-ek működését.
- SA LED működését a biztonsági bemenet megszakításával
- A potméterek helyes beállítását
- Digitális vezérlésnél a beállított értékek helyességét
- A jumperek állapotát



Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest
II Rákóczi Ferenc út 335./a
Tel: 06-1-278-40-60 | Fax: 06-1-276-15-71
info@dittec.hu www.dittec.hu





Mindig eredeti DITEC tartalék alkatrészeket használjon. Semmiféle felelősséget nem vállalunk az emberekben, vagy a tulajdonban esett károkkal kapcsolatban, ha nem eredeti DITEC tartalék alkatrészeket használtak.

Az ajtókon a fenti karbantartási időszakosan végre kell hajtani. Ezért tanácsos megtartani, és aktualizálni a karbantartási könyvet, hogy azon fel legyen tüntetve az azonosító táblán megadott regisztrációs szám.

Karbantartás közben SOHA nem elvégezhető műveletek:

- Ne vágjon el egyet sem az ajtót feszítő kábelekből, ne toldja vagy rövidítse.



Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest
II Rákóczi Ferenc út 335./a
Tel: 06-1-278-40-60 | Fax: 06-1-276-15-71
info@dittec.hu www.dittec.hu

